

Accessori utili

## CONTENITORE PER CROCCHETTE



- Cibo sempre a portata di mano in cucina e senza odori
- Per 5 kg di cibo (crocchette)
- Con scomparto per il filtro a carbone
- Con pratica finestra di visualizzazione

<b>N° Art.</b>	<b>Denominazione / quantità</b>	<b>Prezzo in CHF</b>
1466	Contenitore per crocchette	CHF 28.10

Pratico contenitore per alimenti secchi che può contenere fino a 5 kg di cibo. Si possono così riporre facilmente i sacchi grandi in cantina e avere sempre il pratico contenitore piccolo a portata di mano in cucina. Può essere chiuso ermeticamente o far entrare l'aria, a seconda del cibo secco che si usa.

È dotato di pratiche rotelle per poterlo spostare facilmente. Un piccolo misurino è fornito in aggiunta. Per riempirlo, è possibile aprire e rimuovere l'intera parte superiore con le chiusure a clip.

È quindi possibile facilmente somministrare le razioni giornaliere attraverso la finestra di visualizzazione senza dover rimuovere l'intero coperchio. Nel piccolo scomparto del filtro si può tagliare e inserire qualsiasi tipo di tessuto filtrante.

### Dimensioni

Lunghezza 34 cm, larghezza 22 cm, profondità 27 cm